

Von der BEG auszufüllen:

Mitgliedsnummer: _____

ANTRAG auf MITGLIEDSCHAFT

beim Verein

Bürgerenergiegemeinschaft Steiermark PLUS („BEG Stmk PLUS“)

ZVR-Zahl: 1658403731

Persönliche Daten

Vor- und Nachname bzw. Firmenname: _____

Adresse: _____

PLZ, Ort: _____

E-Mail-Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Geburtsdatum: _____

Daten zur Verrechnung:

USt-Rolle: Privatperson, USt-pflichtiges Unternehmen, Kleinunternehmen,
 Gemeinde, pauschalierter Land- oder Forstwirtschaftsbetrieb
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Mitgliedsart: ordentliches Mitglied (*Teilnahme am Stromtransfer*),
 außerordentliches Mitglied (*keine Teilnahme am Stromtransfer*)
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Konto lautend auf: _____

IBAN: _____

Bankname (*optional*): _____

Technische Daten:

Stromnetzbetreiber: _____

Rolle: (Überschuss-)Einspeiser:in (P), Verbraucher:in (V)
Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich!

Zählpunktnummer (P): _____

Zählpunktnummer (V): _____

33-stelliger Code (z.B. AT008100080100000000000000123456)

laut Jahresabrechnung oder Netzzugangsvertrag

Geschätzte Energiemenge (P): _____

Geschätzte Energiemenge (V): _____

Überschuss bzw. Bedarf, in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr

P... (Überschuss-)Einspeiser:in, V... Verbraucher:in

Engpassleistung in kW (P): _____

Smart Meter vorhanden: Ja, Nein

Smart Meter IME aktiv: Ja, Nein

Opt-in-Konfiguration IME zur Auslesung der ¼-h Daten!

Ich bestätige hiermit mit meiner Unterschrift

- dass ich Mitglied beim Verein „Bürgerenergiegemeinschaft Steiermark PLUS“ werden möchte,
- die Richtigkeit meiner Daten,
- Änderungen meiner Daten ehestmöglich bekannt gebe,
- alle Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft laut Vereinsstatuten zur Kenntnis nehme,
- die ehestmögliche Begleichung der einmaligen Beitrittsgebühr (€ 30,-) nach Erhalt der Rechnung,
- die Vereinbarung im Anhang 1 („Energie- und Leistungsbezugsvereinbarung“) gelesen habe und vollinhaltlich zustimme (*gilt nur für Verbraucher:innen*)
- die Vereinbarung im Anhang 2 („Vereinbarung über Bestand und Nutzung einer Energieerzeugungsanlage – Typ:Überschusseinspeiser“) gelesen habe und vollinhaltlich zustimme (*gilt nur für Überschuss-Einspeiser:innen*).

Ort, Datum

Unterschrift

Die Anhänge (Anhang 1 und Anhang 2) sind jederzeit abrufbar und auf der Vereinshomepage unter <https://beg-steiermark.at/Downloads/> verfügbar.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen kann, indem ich die BEG Stmk PLUS postalisch oder per E-Mail meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile.

Die BEG Stmk PLUS weist Dich darauf hin, dass Du ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit haben (Art. 15-21 DS-GVO), sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis 1: Bitte übergib das ausgefüllte Formular dem Vorstand oder sende an office@beg-steiermark.at.

Hinweis 2: Alle Rechnungen/Gutschriften werden ausschließlich per E-Mail versendet.

Hinweis 3: Der Zahlungsverkehr wird ausschließlich über das Vereins-Bankkonto abgewickelt.

Wir freuen uns, dass du dich dazu entschlossen hast ein Teil von uns zu werden!

Ausfüllhilfe zum Antrag auf Mitgliedschaft

Was ist die USt-Rolle?

Je nachdem, welche Rolle man als zukünftiges Mitglied beim Verein vertritt, muss diese angegeben werden. Die Unterscheidung ist notwendig, da die Höhe und Verrechnung der Einspeisevergütung unterschiedlich ist. Im Fall von USt-pflichtigen Unternehmen muss Umsatzsteuer vom Verein abgeführt werden und das Unternehmen erhält „nur“ den Netto-Betrag. Für pauschalierte Landwirtschaftsbetriebe gilt ein mittlerer Steuersatz von 13%, welcher vom „Brutto-Betrag“ abgezogen werden muss.

Welche Mitgliedsart soll ich auswählen?

Wenn du vom Stromtransfer profitieren möchtest, dann musst du die Mitgliedsart „ordentliches Mitglied“ wählen. Ordentliche Mitglieder haben laut Vereinsstatuten zusätzliche Rechte (z.B. aktives und passives Wahlrecht bei der Mitgliederversammlung). Du kannst aber auch als außerordentliches Mitglied Teil der BEG sein und z.B. an Veranstaltungen teilnehmen.

Wofür werden meine Kontodaten benötigt?

Die Begleichung der Rechnungen und Gutschriften findet ausschließlich über das Vereinskonto statt. (Überschuss-)Einspeiser:innen wird die Gutschrift auf das angegebene Konto überwiesen. Falls Verbraucher:innen sich dazu entschließen (ab frühestens 2025) eine Abbuchung per SEPA-Lastschrift zu erlauben, wird der Betrag automatisch vom angegebenen Konto abgebucht. Andernfalls ist die Angabe der Kontodaten nicht notwendig.

Was ist die „Rolle“ in den Technischen Daten?

Jedes Mitglied, das der BEG Überschuss-Strom zur Verfügung stellen will, muss die Rolle „(Überschuss-) Einspeiser:in“ auswählen. Jedes Mitglied, das von der BEG Strom beziehen will, muss die Rolle „Verbraucher:in“ auswählen. Es ist auch möglich, beide Rollen anzukreuzen, wichtig ist jedoch beide Zählpunktnummern mit der richtigen Zuweisung anzugeben.

Was ist die Zählpunktnummer und wo finde ich diese?

Die Zählpunktnummer ist eine einzigartige 33-stellige alphanumerische Nummer, die das Messgerät eindeutig identifiziert. Die Zählpunktnummer setzt sich wie folgt zusammen:

- 2 Stellen mit der Länderkennung (z.B. AT)
- 6 Stellen für die Bezeichnung des Netzbetreibers (z.B. 008000)
- 5 Stellen für die Postleitzahl (z.B. 08073)
- 20 Stellen für den individuellen Zählpunkt (alphanumerisch, A-Z, 0-9)

Die Zählpunktnummer darf nicht mit der Anlagennummer verwechselt werden. Du findest die Zählpunktnummer auf der Jahresendabrechnung und auf dem Netzzugangsvertrag.

Was ist mit der geschätzten Energiemenge gemeint?

Für Verbraucher:innen gilt, dass sie hier die Menge an Strom in Kilowattstunden (kWh) eingeben, die sie für das gesamte Jahr benötigen. Hierfür kann die Menge aus der letzten Jahresendabrechnung verwendet werden.

Für (Überschuss-)Einspeiser:innen gilt, dass sie hier die Menge an Strom in Kilowattstunden (kWh) eingeben, die sie wahrscheinlich der BEG zur Verfügung stellen können. Als grober Richtwert kann für die Gesamtproduktionsmenge 1000 kWh pro kWp installierter PV-Modul-Leistung gerechnet werden. Davon muss man den Eigenbedarf abziehen. Hierfür kann man ca. 30-50% annehmen.

Was ist die Engpassleistung?

Für PV-Anlagen gilt, dass die Engpassleistung dem niedrigeren Wert aus Wechselrichter-Nennleistung und installierter PV-Modul-Leistung entspricht.

Was bedeutet Smart Meter IME aktiv?

Das bedeutet, dass das „Intelligente Messgerät“ in der Konfiguration „IME“ eingestellt ist und es erlaubt die 15-Minuten-Werte zu speichern und dem Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen. Diese Einstellung ist zwingend erforderlich, um am Stromtransfer der BEG teilzunehmen. Dies muss jedoch zum Zeitpunkt des Antrags auf Mitgliedschaft noch nicht aktiv sein.